

Dome Network Cameras

Dome Netzwerkkamera

Caméras Réseau Dôme

ドーム型ネットワークカメラ

Quick Start Guide **V3.0**


Quick Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド

Introduction

Thank you for choosing Dome Network Cameras. This guide is designed to familiarize you with the structure of the network cameras and describes how to deploy them in your network.



IPC301-5M-D/IPC301-8M-D

Accessories



Screw Kit x1



Waterproof Kit x1



Wrench x1



Drill Template Sticker x1




NOTE: The accessories may vary from illustration, please prevail in kind.

Hardware Overview

Ports

IPC301-5M-D/IPC301-8M-D



NO.	Ports	Description
1	Audio Interface	Input/output the audio signal or function as the GND
2	Alarm Interface	Input/output the alarm signal or function as the GND
3	Power Interface	Connect to the DC 12V power
4	Ethernet Interface	Connect to the Ethernet cable
5	Micro SD Card Slot	Insert the Micro SD card (purchased separately) to get a local storage

Installation Requirements

Precautions


- Make sure that the working temperature is maintained at -30°C~60°C and that the relative humidity is <95%.
- Keep the camera with good ventilation from excessive pressure vibration, dust, corrosive gases, and intensive electromagnetic radiation.
- Place the device on a flat surface. Unless otherwise specified, do not stack devices.
- The connectors of the tail cable, waterproof box, corrugated pipe, and PVC pipe must be fully protected.
- Keep the protective film on the cover during installation.
- Using the device may involve the collection of personal information such as the face, fingerprint, license plate number, email, phone number, or GPS.
- Take proper waterproof measures before using the device outdoors.

Maintenance

- Clean the dust on the front glass surface gently using an oil-free brush or a rubber dust-blowing ball.
- Clean the lens or dome cover gently from the center outward using a lens cleaning cloth. If necessary, use the cloth dipped with detergent.
- Do not use organic solvents when cleaning the dome cover.

Installation

Installing Micro SD Card (Optional)




Open the bottom cover by loosening the screws. Then Insert the Micro SD card (purchased separately) into the camera.



NOTE: The Micro SD card doesn't support hot plug operation.

Installing the Waterproof Kit (Optional)



Install the supplied waterproof kit to the Ethernet cable/DC cable.




NOTE: Please use the self-adhesive waterproof tape (purchased separately) to protect the cable.


Mounting the Camera

Ceiling Mounting


The ceiling mounting is similar to the wall mounting. This part takes the former as an example.




1. Paste the drill template sticker and lead the cables through the hole. Drill 30mm-depth guide holes with a $\Phi 6-6.5$ mm drill bit.
2. Knock the supplied wall plugs into the guide holes and tighten the plugs.



3. Connect the cables. Then lead the supplied self-tapping screws through the guide holes and fix the screws on the ceiling.




4. Adjust the monitoring direction of the lens. The lens can be turned horizontally by rotating the lens base and vertically by loosening the fastening screws (tighten the screws at last).



5. For IPC301-8M-D, attach the lining and lock it into the buckle. After the adjustments above, you can rotate the lens.




CAUTION: Do not rotate the camera when the lens is blocked, otherwise the lens might be damaged.



6. Fix the dome cover with two cross-recessed pan-head screws. Align the grooves with the buckle, and push up the housing.


Connecting the Power

PoE Device



Use an Ethernet cable to connect the Ethernet interface of the camera to the PoE port on a POE device, such as a POE switch or a PoE NVR.

Power Adapter



Connect the power interface of the camera to the local power supply with the power adapter (purchased separately).


Camera Login

Before you begin, check that:

- Your camera is operating properly and connected to the network.
- The PC you are using is installed with Chrome 45 or later.

Follow these steps to log in to your camera through the Web:

1. Open your browser, input the IP address of your camera in the address bar and then press Enter to open the login page. The default IP is **192.168.1.13**.
2. Enter the default username and password (**admin/admin**) and then click **Login**.



FS IPC301-5M-D

Username

Password [Forgot Password?](#)

☒ Live View



NOTE: 1. DHCP is enabled by default. If a DHCP server is used in your network, your camera may be assigned an IP address, and you need to use the assigned IP address to log in.

2. You may need to install a plug-in at your first login. Please follow the on-screen instructions to complete the installation and then open the browser again to log in.

3. The default password is intended only for your first login. To ensure security, please change the password after your first login. You are strongly recommended to set a strong password of at least nine characters including all three elements: digits, letters and special characters.

4. If the password has been changed, please use the new password to log in.

Online Resources

- Download https://www.fs.com/products_support.html
- Help Center https://www.fs.com/service/fs_support.html
- Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom-made items or tailored solutions.




Warranty: The products enjoy a 3-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at <https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Dome-Netzwerk-Kameras entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau der Netzwerk-Kameras vertraut machen und beschreibt, wie Sie sie in Ihrem Netzwerk einsetzen können.



IPC301-5M-D/IPC301-8M-D

Zubehör



Schrauben-Set x1



Dichtungssatz x1



Sechskantschlüssel x1



Aufkleber Bohrschablone x1





HINWEIS: Wir können nicht garantieren, dass die dargestellten Abbildungen genau mit den tatsächlichen Objekten übereinstimmen.

Hardware-Übersicht

Ports

IPC301-5M-D/IPC301-8M-D



Nr.	Ports	Beschreibung
1	Audio-Schnittstelle	Eingang/Ausgang des Audiosignals oder Verwendung als Erdung
2	Alarm-Schnittstelle	Eingang/Ausgang des Alarmsignals oder Verwendung als Erdung
3	Strom-Schnittstelle	Anschluss an den 12 V DC-Strom
4	Ethernet-Schnittstelle	Anschluss des Ethernet-Kabels
5	Micro SD-Kartensteckplatz	Legen Sie die Micro-SD-Karte (separat erhältlich) ein, um einen lokalen Speicher zu schaffen.

Installationsanforderungen

Vorsichtsmaßnahmen

- Achten Sie darauf, dass die Betriebstemperatur bei -30 °C ~ 60 °C und die Luftfeuchtigkeit bei <95 % liegt.
- Schützen Sie die Kamera bei guter Belüftung vor übermäßigen Druck, Vibration, Staub, korrosiven Gasen und intensiver elektromagnetischer Strahlung.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Sofern nicht anders angegeben, dürfen Sie die Geräte nicht stapeln.
- Die Anschlüsse des Anschlusskabels, der wasserdichten Box, des Wellrohrs und des PVC-Rohrs müssen vollständig geschützt werden.
- Lassen Sie die Schutzfolie während der Installation auf der Abdeckung.


- Die Verwendung des Geräts kann die Erfassung von persönlichen Daten wie Gesicht, Fingerabdruck, Kennzeichen, E-Mail, Telefonnummer oder GPS erfordern.
- Ergreifen Sie geeignete wasserdichte Maßnahmen, bevor Sie das Gerät im Freien verwenden.

Wartung

- Reinigen Sie den Staub auf der vorderen Glasfläche vorsichtig mit einem ölfreien Pinsel oder einem Blasebalg aus Gummi.
- Reinigen Sie das Objektiv oder die Kuppelabdeckung vorsichtig von der Mitte nach außen mit einem Objektivreinigungstuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mit Reinigungsmittel getränktes Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Kuppelabdeckung keine organischen Lösungsmittel.

Installation

Einsetzen der Micro-SD-Karte (optional)




Öffnen Sie die untere Abdeckung durch Lösen der Schrauben. Legen Sie dann die Micro-SD-Karte (separat erhältlich) in die Kamera ein.



HINWEIS: Die Micro-SD-Karte unterstützt keinen Hot-Plugging.

Installieren des wasserdichten Sets (optional)



Bringen Sie das mitgelieferte wasserdichte Set am Ethernet-Kabel/DC-Kabel an.




HINWEIS: Verwenden Sie zum Schutz des Kabels das selbstklebende, wasserdichte Band (separat erhältlich).


Montage der Kamera

Montage an der Decke


Die Deckenmontage ist ähnlich wie die Wandmontage. In diesem Teil wird die Deckenmontage als Beispiel verwendet.




1. Kleben Sie den Bohrschablonenaufkleber auf und führen Sie die Kabel durch das Loch. Bohren Sie 30 mm tiefe Führungslöcher mit einem $\Phi 6-6,5$ mm Bohrer.
2. Schlagen Sie die mitgelieferten Dübel in die Führungslöcher und ziehen Sie die Dübel fest.



3. Schließen Sie die Kabel an. Führen Sie dann die mitgelieferten selbstbohrenden Schrauben durch die Führungslöcher und befestigen Sie die Schrauben an der Decke.




4. Stellen Sie die Überwachungsrichtung des Objektivs ein. Das Objektiv kann durch Drehen des Objektivsockels horizontal und durch Lösen der Befestigungsschrauben vertikal gedreht werden (ziehen Sie die Schrauben zuletzt fest).



5. Bringen Sie bei der IPC301-8M-D das Verkleidungsstück an und befestigen Sie es an der Schnalle. Nach den obigen Einstellungen können Sie das Objektiv drehen.




ACHTUNG: Drehen Sie die Kamera nicht, wenn das Objektiv blockiert ist, da das Objektiv sonst beschädigt werden könnte.



6. Befestigen Sie die Kuppelabdeckung mit zwei Flachkopfschrauben mit Kreuzschlitz. Richten Sie die Nuten an der Schnalle aus und drücken Sie das Gehäuse nach oben.


Anschließen der Stromversorgung

PoE-Gerät



Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um die Ethernet-Schnittstelle der Kamera mit dem PoE-Port eines POE-Geräts, wie z. B. einem POE-Switch oder einem PoE-NVR, zu verbinden.

Netzadapter



Verbinden Sie die Stromversorgungsschnittstelle der Kamera mit dem Netzadapter (separat erhältlich) mit dem Stromnetz vor Ort.


Anmeldung der Kamera

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob:

- Ihre Kamera ordnungsgemäß funktioniert und mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Auf dem PC, den Sie verwenden, Chrome 45 oder höher installiert ist.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich bei Ihrer Kamera über das Internet anzumelden:

1. Öffnen Sie Ihren Browser, geben Sie die IP-Adresse Ihrer Kamera in die Adressleiste ein und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Anmeldeseite zu öffnen. Die Standard-IP lautet **192.168.1.13**.
2. Geben Sie den Standard-Benutzernamen und das Standard-Passwort (**admin/admin**) ein, und klicken Sie dann auf **Login**.



FS IPC301-5M-D

Username

Password [Forgot Password?](#)

☒ Live View



HINWEIS: 1. DHCP ist standardmäßig aktiviert. Wenn in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server verwendet wird, kann Ihrer Kamera eine IP-Adresse zugewiesen werden und Sie müssen die zugewiesene IP-Adresse verwenden, um sich anzumelden.

2. Möglicherweise müssen Sie bei der ersten Anmeldung ein Plug-In installieren. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen und öffnen Sie dann den Browser erneut, um sich anzumelden.

3. Das Standard-Passwort ist nur für die erste Anmeldung gedacht. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ändern Sie bitte das Passwort nach der ersten Anmeldung. Es wird dringend empfohlen, ein sicheres Passwort mit mindestens neun Zeichen festzulegen, das alle drei Elemente enthält: Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen.

4. Sobald das Passwort geändert wurde, verwenden Sie bitte das neue Passwort, um sich anzumelden.

Online-Ressourcen

- Download https://www.fs.com/de/products_support.html
- Hilfecenter https://www.fs.com/de/service/fs_support.html
- Kontakt https://www.fs.com/de/contact_us.html

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden, dass wir bei Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware anbieten. Dies gilt nicht für Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.




Garantie: Für das Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von 3 Jahren auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten über die Garantie finden Sie unter <https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>



Rückgabe: Wenn Sie den/die Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren unter https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi les Caméras Réseau Dôme. Ce guide est conçu pour vous familiariser avec la caméra et décrit comment procéder à son installation.



IPC301-5M-D/IPC301-8M-D

Accessoires



Kit de Vis x1



Kit d'Étanchéité x1



Clé x1



Autocollant de Schéma
de Perçage x1




NOTE : Les accessoires peuvent varier par rapport à l'illustration, veuillez en tenir compte.

Présentation du Matériel

Ports

IPC301-5M-D/IPC301-8M-D



N°	Ports	Description
1	Interface Audio	Entrée/sortie du signal audio ou fonction GND
2	Interface d'Alarme	Entrée/sortie du signal d'alarme ou fonction GND
3	Interface d'Alimentation	Connexion à l'alimentation 12V DC
4	Interface Ethernet	Connexion au câble Ethernet
5	Fente pour Carte Micro SD	Insérer la carte Micro SD (achetée séparément) pour disposer d'un espace de stockage local

Conditions d'Installation

Précautions

- Veillez à ce que la température de fonctionnement soit maintenue entre -30°C ~ 60°C et que l'humidité relative soit $< 95\%$.
- Veillez à ce que l'appareil soit bien ventilé, à l'abri des vibrations dues à une pression excessive, de la poussière, des gaz corrosifs et des rayonnements électromagnétiques intenses.
- Placez l'appareil sur une surface plane. Sauf indication contraire, ne pas empiler les appareils.
- Les connecteurs du câble, de la boîte étanche, du tuyau ondulé et du tuyau en PVC doivent être entièrement protégés.
- Conservez le film protecteur sur le couvercle pendant l'installation.
- L'utilisation de la caméra peut impliquer la collecte d'informations personnelles telles que le visage, le numéro de plaque d'immatriculation, etc.
- Prenez les mesures d'étanchéité appropriées avant d'installer la caméra dans un environnement extérieur.


Maintenance

- Nettoyez délicatement la poussière sur la surface vitrée frontale à l'aide d'une brosse non huilée ou d'une boule anti-poussière.

- Nettoyez délicatement l'objectif ou le couvercle du dôme en partant du centre vers l'extérieur à l'aide d'un chiffon de nettoyage de l'objectif. Si nécessaire, utilisez un chiffon imbibé de détergent.
- Ne pas utiliser de solvants organiques pour nettoyer le couvercle du dôme.

Installation de la Caméra

Installation de la Carte Micro SD (En Option)




Ouvrez le couvercle inférieur en desserrant les vis. Insérez ensuite la carte Micro SD (achetée séparément) dans la fente.



NOTE : La carte Micro SD ne prend pas en charge le branchement à chaud.

Installation du Kit d'Étanchéité (En Option)



Installez le kit d'étanchéité fourni sur le câble Ethernet/câble DC.




NOTE : Utilisez la bande étanche autocollante (achetée séparément) pour protéger le câble.


Montage de la Caméra

Fixation au Plafond


La fixation au plafond est similaire à la fixation au mur. Cette partie prend la fixation au plafond comme exemple.




1. Collez l'autocollant du schéma de perçage et faire passer les câbles à travers le trou. Percez des trous de guidage de 30mm de profondeur avec une mèche de $\Phi 6-6.5\text{mm}$.
2. Enfoncez les chevilles fournies dans les trous de guidage et serrez les chevilles.



3. Branchez les câbles. Introduisez ensuite les vis autotaraudeuses fournies dans les trous de guidage et fixez le tout au plafond.




4. Réglez la direction de surveillance de l'objectif. L'objectif peut être tourné horizontalement en faisant pivoter la base de l'objectif et verticalement en desserrant les vis de fixation (serrer les vis en dernier).



5. Pour IPC301-8M-D, fixez la doublure et verrouillez-la dans le harnais. Après avoir effectué les réglages ci-dessus, vous pouvez faire pivoter l'objectif.




ATTENTION : Ne pas faire pivoter la caméra lorsque l'objectif est bloqué, sinon celui-ci risque d'être endommagé.



6. Fixez le couvercle du dôme à l'aide de deux vis à tête cylindrique cruciforme. Alignez les rainures avec la boucle et poussez le boîtier vers le haut.


Connexion de l'Alimentation

Dispositif PoE



Utilisez un câble Ethernet pour connecter l'interface Ethernet de la caméra au port PoE d'un dispositif POE, tel qu'un switch POE ou un NVR PoE.

Adaptateur d'Alimentation



Connectez l'interface d'alimentation de la caméra à l'alimentation locale à l'aide de l'adaptateur d'alimentation (acheté séparément).


Connexion à la Caméra

Avant de commencer, vérifiez que :

- Votre caméra fonctionne correctement et est connectée au réseau.
- Le PC que vous utilisez est équipé de Chrome 45 ou d'une version ultérieure.

Procédez aux étapes suivantes pour vous connecter à la caméra via l'interface Web :

1. Ouvrez votre navigateur, entrez l'adresse IP de votre caméra dans la barre d'adresse et appuyez sur **Enter** pour ouvrir la page de connexion. L'adresse IP par défaut est **192.168.1.13**.
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe définis par défaut (**admin/admin**), puis cliquez sur **Login**.



FS IPC301-5M-D

Username

Password [Forgot Password?](#)

☒ Live View



NOTE : 1. Le protocole DHCP est activé par défaut. Si un serveur DHCP est utilisé dans votre réseau, une adresse IP peut être attribuée à votre appareil photo et vous devez utiliser l'adresse IP attribuée pour vous connecter.

2. Il est peut-être nécessaire d'installer un plug-in lors de votre première connexion. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour terminer l'installation, puis ouvrez à nouveau le navigateur pour vous connecter.

3. Le mot de passe par défaut n'est prévu que pour votre première connexion. Pour garantir la sécurité, veuillez modifier le mot de passe après votre première connexion. Il est fortement recommandé de définir un mot de passe fort d'au moins neuf caractères comprenant les trois éléments : chiffres, lettres et caractères spéciaux.

4. Si le mot de passe a été modifié, veuillez utiliser le nouveau mot de passe pour vous connecter.

Informations en Ligne

- Téléchargez https://www.fs.com/fr/products_support.html
- Centre d'Assistance https://www.fs.com/fr/service/fs_support.html
- Contacez-Nous https://www.fs.com/fr/contact_us.html

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux en raison de sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Cette garantie ne s'applique pas aux articles fabriqués sur mesure ou aux solutions personnalisées.




Garantie : Le produit bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page suivante <https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>



Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur les modalités de retour à la page suivante https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html

イントロダクション

このたびは、ドーム型ネットワークカメラをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
本ガイドは、ネットワークカメラの構造とネットワークへの導入方法について説明します。



IPC301-5M-D/IPC301-8M-D

アクセサリ



ネジキット x1



防水キット x1



レンチ x1



ドリル用テンプレート・ステッカー x1





注: アクセサリー類はイラストと異なる場合があります。

ハードウェアの概要

ポート

IPC301-5M-D/IPC301-8M-D



番号	ポート	説明
1	音声インタフェース	音声信号の入・出力またはGNDとして機能
2	アラームインタフェース	アラーム信号の入・出力またはGNDとして機能
3	電源インターフェース	DC 12V電源に接続
4	イーサネットインタフェース	イーサネットケーブルに接続
5	マイクロSDカードスロット	マイクロSDカード(別途購入)を挿入してローカルストレージを取得

設置要件

注意事項

- 動作温度が-30°C ～ 60°Cに保たれ、相対湿度が95%未満であることを確認してください。
- 過度の圧力振動、ほこり、腐食性ガス、強い電磁波を避け、換気を良くして保管してください。
- デバイスは平らな場所に置いてください。特に指定がない限り、デバイスを積み重ねないでください。
- テールケーブル、防水ボックス、コルゲートパイプ、PVCパイプのコネクタは完全に保護してください。
- 設置中はカバーに保護フィルムを貼ったままにしてください。


- デバイスを使用する際、顔、指紋、ナンバープレート、電子メール、電話番号、GPSなどの個人情報を収集する場合があります。
- 屋外で使用する前に、適切な防水対策を行ってください。

メンテナンス

- 前面ガラス面のホコリは、油分を含まないブラシやエアブローアなどを使用してやさしくクリーニングしてください。
- レンズやドームカバーは、レンズクリーニングクロスで中心から外側に向かってやさしくクリーニングしてください。必要に応じて、洗剤に浸した布を使用してください。
- ドームカバーのクリーニングには有機溶剤は使用しないでください。

設置

マイクロSDカードの取り付け(オプション)




ネジを緩めて底カバーを開けます。次に、Micro SDカード（別売り）をカメラに挿入します。



注: マイクロSDカードはホットプラグ操作に対応していません。

防水キット（オプション）の取り付け



付属の防水キットをイーサネットケーブル/DCケーブルに取り付けます。




注: ケーブルの保護には粘着防水テープ（別売り）をご使用ください。


カメラのマウント

天井取り付け


天井への取り付けは壁への取り付けと似ています。ここでは前者を例に説明します。




1. ドリルテンプレートステッカーを貼り付け、ケーブルを穴に通します。Φ6～6.5mmのドリルビットで深さ30mmのガイド穴を開けます。
2. 付属のウォールプラグをガイド穴に打ち込み、プラグを締めます。



3. ケーブルを接続します。次に、付属のタッピングネジをガイド穴に通し、ネジを天井に固定します。




4. レンズの方角を調整します。レンズベースを回転させると水平方向に回転し、締め付けねじを緩めるとレンズを垂直方向に回転させることができます（最後にネジを締めます）。



5. IPC301-8M-Dの場合は、裏地を取り付けてバックルに固定します。上記の調整後、レンズを回転させることができます。




注意: レンズが遮られた状態でカメラを回転させないでください。レンズが損傷する可能性があります。



6. ドームカバーを十字穴付ナベネジ2本で固定します。バックルの溝に合わせてハウジングを押し上げます。


電源を接続する

PoEデバイス



イーサネットケーブルを使用して、カメラのイーサネットインターフェイスをPoEスイッチやPoE NVRなどのPoEデバイスのPoEポートに接続します。

電源アダプタ



電源アダプタ（別売り）を使用して、カメラの電源インターフェイスをローカル電源に接続します。


カメラのログイン

始める前に、以下のことを確認してください。

- カメラは正常に動作し、ネットワークに接続されています。
- ご使用のPCにはChrome 45以降がインストールされています。

以下の手順に従って、ウェブからカメラにログインしてください。

1. ブラウザを開き、アドレスバーにカメラのIPアドレスを入力し、Enterキーを押してログインページを開きます。デフォルトのIPアドレスは192.168.1.13です。
2. デフォルトのユーザー名とパスワード(admin/admin)を入力し、「Login」をクリックします。



FS IPC301-5M-D

Username

Password [Forgot Password?](#)

☒ Live View



- 注:** 1. DHCPはデフォルトで有効になっています。ネットワークでDHCPサーバが使用されている場合、カメラにIPアドレスが割り当てられ、ログインするには割り当てられたIPアドレスを使用する必要があります。
2. 初回ログイン時にプラグインのインストールが必要な場合があります。画面の指示に従ってインストールを完了し、再度ブラウザを開いてログインしてください。
3. デフォルトのパスワードは、初回ログイン時のみのものです。セキュリティを確保するため、初回ログイン後にパスワードを変更してください。数字、文字、特殊文字の3つの要素をすべて含む、少なくとも9文字の強力なパスワードを設定することをお勧めします。
4. パスワードが変更されている場合は、新しいパスワードでログインしてください。

オンラインリソース

- ダウンロード https://www.fs.com/jp/products_support.html
- ヘルプセンター https://www.fs.com/jp/service/fs_support.html
- お問い合わせ https://www.fs.com/jp/contact_us.html

製品保証

FSは、当社の管理による破損や不良品があった場合、お客様のお手元に商品が届いてから30日以内であれば、特注品やオーダーメイドを除き、無料で返品及び交換を承ります。



保証: この製品は、材料または製造上の欠陥に対して3年間の限定保証を提供いたします。保証の詳細については、下記をご参照ください。

<https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html>



返品・交換: 返品及び交換を希望される場合、方法については下記をご参照ください https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html