

IPC201-2M-P

SMART PAN&TILT CAMERA

INTELLIGENTE SCHWENK- UND NEIGEKAMERA

CAMÉRA PAN & TILT INTELLIGENTE


Quick Start Guide **V1.0**

Quick-Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

Introduction

Thank you for choosing IPC201-2M-P Smart Pan&Tilt Camera. This guide is designed to familiarize you with the structure of camera and describes how to deploy the camera in your network.



IPC201-2M-P

Accessories



Power Cable x1



Mounting Kit x1





Bracket x1



Power Adapter x1

Hardware Overview



Installation Requirements



WARNING: The device must be installed, serviced and maintained by a trained professional with necessary safety knowledge and skills. Before you start using the device, please read through this guide carefully and make sure all applicable requirements are met to avoid danger and loss of property.

Storage, Transportation, and Use

- Environmental requirements include and are not limited to temperature, humidity, dust, corrosive gases, electromagnetic radiation, etc.
- Make sure the device is securely installed or placed on a flat surface to prevent falling.
- Unless otherwise specified, do not stack devices.
- Ensure adequate space for good ventilation in the operating environment. Do not cover the vents on the device. Protect the device from liquid of any kind.
- Make sure the power supply provides a stable voltage that meets the power requirements of the device. Make sure the power supply's output power exceeds the total maximum power of all the connected devices.
- Verify that the device is properly installed before connecting it to power. Do not remove the seal from the device body without consulting our company first. Do not attempt to service the product yourself. Contact a trained professional for maintenance.
- Always disconnect the device from power before attempting to move the device.

- Take proper waterproof measures in accordance with requirements before using the device outdoors.

Power Requirements

- Installation and use of the device must be in strict accordance with your local electrical safety regulations.
- Use a UL certified power supply that meets LPS requirements if an adapter is used.
- Use the recommended power cord in accordance with the specified ratings.
- Only use the power adapter supplied with your device.
- Use a mains socket outlet with a protective earthing (grounding) connection.
- Ground your device properly if the device is intended to be grounded.

Battery Use Caution

When battery is used, avoid:


- High or low extreme temperatures during use, storage and transportation.
- Extremely low air pressure, or low air pressure at high altitude.
- Battery replacement.

Use the battery properly. Improper use of the battery such as the following may cause risks of fire, explosion or leakage of flammable liquid or gas.

- Replace battery with an incorrect type.
- Dispose of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery.

Dispose the used battery according to your local regulations or the battery manufacturer's instructions.

Installing the Camera



1. Select a spot for your camera.
2. Place the camera on a flat surface, or fix the bracket to the wall or ceiling by screws, and then screw the camera to the fixed base.

Configuring the Camera


Download and install the App



The camera supports Android and iOS App. For your best experience, please scan the QR code below, and follow the instruction to complete the user registration.

Set up the camera

Click the "Add Camera Now" in the App and enter the Wi-Fi network name and password that you want the camera to connect. Target the camera at the QR code of the mobile App, with a distance of about 20cm (about 7 inches) until the camera emits a "Di" sound, which represents the scanning is succeed and the pairing is started.



Online Resources

- Download https://www.fs.com/products_support.html
- Help Center https://www.fs.com/service/fs_support.html
- Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html

Product Warranty

FS ensures our customers that any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom made items or tailored solutions.




Warranty: The dome network camera enjoys a 2-year limited warranty against defect in materials or workmanship. For more details about warranty, please check at:
<https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return item(s), information on how to return can be found at:
https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die IPC201-2M-P Smart Schwenk- und Neigekamera entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit der Struktur der Kamera vertraut machen und beschreibt, wie Sie die Kamera in Ihrem Netzwerk einsetzen.



IPC201-2M-P

Zubehör



Netzkabel x1



Befestigungssatz x1





Halterung x1



Netzadapter x1

Hardware-Übersicht



Installationsanforderungen



WARNUNG: Das Gerät muss von einem geschulten Fachmann mit den erforderlichen Sicherheitskenntnissen und Fähigkeiten installiert, gewartet und gepflegt werden. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass alle geltenden Anforderungen erfüllt sind, um Gefahren und den Verlust von Eigentum zu vermeiden.

Lagerung, Transport und Verwendung

- Zu den Umgebungsanforderungen gehören unter anderem Temperatur, Feuchtigkeit, Staub, korrosive Gase, elektromagnetische Strahlung usw.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest installiert ist oder auf einer ebenen Fläche steht, damit es nicht herunterfallen kann.
- Sofern nicht anders angegeben, dürfen die Geräte nicht gestapelt werden.
- Sorgen Sie für ausreichend Platz und gute Belüftung in der Betriebsumgebung. Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht ab. Schützen Sie das Gerät vor Flüssigkeiten jeglicher Art.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung eine stabile Spannung liefert, die den Leistungsanforderungen des Geräts entspricht. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangsleistung des Netzteils die maximale Gesamtleistung aller angeschlossenen Geräte übersteigt.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen. Entfernen Sie die Versiegelung des Geräts nicht ohne vorherige Rücksprache mit unserem Unternehmen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten. Wenden Sie sich für die Wartung an einen geschulten Fachmann.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Strom, bevor Sie versuchen, es zu bewegen.
- Ergreifen Sie vor der Verwendung des Geräts geeignete wasserdichte Maßnahmen gemäß den Anforderungen.

Anforderungen an die Stromversorgung

- Die Installation und Verwendung des Geräts muss in strikter Übereinstimmung mit den örtlichen elektrischen Sicherheitsvorschriften erfolgen.
- Verwenden Sie ein UL-zertifiziertes Netzteil, das die LPS-Anforderungen erfüllt, wenn ein Adapter verwendet wird.
- Verwenden Sie das empfohlene Netzkabel, das den angegebenen Nennwerten entspricht.
- Verwenden Sie nur den mit dem Gerät gelieferten Netzadapter.
- Verwenden Sie eine Netzsteckdose mit einem Schutzleiteranschluss (Erdung).
- Erden Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß, wenn das Gerät geerdet werden soll.

Vorsicht bei der Verwendung von Batterien

Vermeiden Sie bei der Verwendung von Batterien:


- Hohe oder niedrige Extremtemperaturen bei Verwendung, Lagerung und Transport.
- Extrem niedriger Luftdruck oder niedriger Luftdruck in großer Höhe.
- Austausch der Batterie.

Verwenden Sie die Batterie richtig. Bei unsachgemäßer Verwendung der Batterie, wie z. B. in den folgenden Fällen, besteht Brand- und Explosionsgefahr sowie die Gefahr des Austretens von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

- Ersetzen Sie die Batterie nicht durch einen falschen Typ.
- Entsorgen Sie eine Batterie nicht im Feuer oder in einem heißen Ofen und zerkleinern Sie sie nicht mechanisch oder zerschneiden Sie sie nicht.

Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie entsprechend den örtlichen Vorschriften oder den Anweisungen des Batterieherstellers.

Installation der Kamera



1. Wählen Sie einen Platz für Ihre Kamera.
2. Stellen Sie die Kamera auf eine ebene Fläche, oder befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Wand oder der Decke, und schrauben Sie dann die Kamera an die feste Basis.

Konfigurieren der Kamera


Herunterladen und Installieren der App



Die Kamera unterstützt die Android- und iOS-App. Für eine optimale Nutzung scannen Sie bitte den QR-Code unten und folgen Sie den Anweisungen, um die Benutzerregistrierung abzuschließen.

Einrichten der Kamera

Klicken Sie in der App auf "Add Camera Now" und geben Sie den Namen und das Passwort des Wi-Fi-Netzwerks ein, mit dem sich die Kamera verbinden soll. Richten Sie die Kamera in einem Abstand von ca. 20 cm auf den QR-Code der mobilen App, bis die Kamera ein "Di"-Geräusch abgibt, was bedeutet, dass das Scannen erfolgreich war und die Kopplung gestartet wurde.



Online Ressourcen

- Download https://www.fs.com/de/products_support.html
- Hilfecenter https://www.fs.com/de/service/fs_support.html
- Kontakt https://www.fs.com/de/contact_us.html

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden, dass wir bei Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware anbieten. Dies gilt nicht für maßgefertigte Artikel oder maßgeschneiderte Lösungen.



Garantie: Für die Dome-Netzwerk-Kamera gilt eine 2-Jahres-Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter

<https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>




Rückgabe: Wenn Sie den/die Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen zur Rückgabe unter

https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la Caméra Intelligente Pan & Tilt IPC201-2M-P. Ce guide est conçu pour vous familiariser avec la structure et la configuration de la caméra et décrit comment procéder à son déploiement.



IPC201-2M-P

Accessoires



Câble d'Alimentation x1



Kit de Montage x1





Support x1



Adaptateur d'Alimentation x1

Aperçu du Matériel



Exigences d'Installation



ATTENTION : L'appareil doit être installé, entretenu et réparé par un professionnel qualifié possédant les connaissances et les compétences nécessaires en matière de sécurité. Avant de commencer à utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce guide et vous assurer que toutes les exigences applicables sont respectées afin d'éviter tout danger et tout dommage matériel.

Stockage, Manutention et Utilisation

- Les exigences environnementales comprennent, sans s'y limiter, la température, l'humidité, la poussière, les gaz corrosifs, les rayonnements électromagnétiques, etc.
- Assurez-vous que l'appareil est bien installé ou placé sur une surface stable pour éviter toute chute.
- Ne pas empiler les appareils, sauf indication contraire.
- Assurez un espace suffisant pour une bonne ventilation dans l'environnement opérationnel. Ne pas couvrir les orifices de ventilation de l'appareil. Protégez l'appareil de tout liquide, quel qu'il soit.
- Assurez-vous que le bloc d'alimentation fournit une tension stable qui répond aux besoins en énergie de l'appareil. Assurez-vous que la puissance de sortie du bloc d'alimentation dépasse la puissance maximale totale de tous les appareils connectés.
- Vérifiez que l'appareil est correctement installé avant de le brancher au courant. Ne pas retirer le scellement du corps de l'appareil avant de nous consulter. N'essayez pas de réparer le produit vous-même. Contactez un professionnel qualifié pour la maintenance.

- Débranchez toujours l'appareil avant de le déplacer.
- Prenez les mesures d'étanchéité appropriées conformément aux exigences avant d'utiliser l'appareil à l'extérieur.

Exigences d'Alimentation

- L'installation et l'utilisation de l'appareil doivent être strictement conformes à la réglementation locale en matière de sécurité électrique.
- En cas d'utilisation d'un adaptateur, utilisez une alimentation certifiée UL et conforme aux exigences LPS.
- Utilisez le câble d'alimentation recommandé, conformément aux valeurs nominales spécifiées.
- Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni avec votre appareil.
- Utilisez une prise de courant avec une connexion de mise à la terre.
- Si l'appareil doit être mis à la terre, veuillez effectuer une mise à la terre appropriée.

Précaution pour l'Utilisation de la Batterie

Lorsque la batterie est utilisée, veuillez éviter :


- Températures extrêmes hautes ou basses pendant l'utilisation, le stockage ou le déplacement.
- Pression atmosphérique extrêmement basse, ou basse pression atmosphérique à haute altitude.
- Remplacement de la batterie.

Utilisez la batterie correctement. Une utilisation incorrecte de la batterie, telle que celle décrite ci-dessous, peut entraîner des risques d'incendie, d'explosion ou de fuite de liquide ou de gaz inflammable.

- Remplacez la batterie par un modèle incorrect.
- Jetez une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie.

Disposez de la batterie usagée conformément à la réglementation locale ou aux instructions du fabricant de la batterie.

Installation de la Caméra



1. Sélectionnez l'emplacement de la caméra.
2. Placez la caméra sur une surface plane, ou fixez le support au mur ou au plafond à l'aide de vis, puis vissez la caméra au support fixe.

Configuration de la Caméra


Téléchargez et installez l'application



La caméra prend en charge les applications Android et iOS. Pour une meilleure expérience, veuillez scanner le code QR ci-dessous, et suivre les instructions pour compléter l'enregistrement de l'utilisateur.

Configurer la caméra

Cliquez sur "Add Camera Now" (Ajouter une caméra maintenant) dans l'application et saisissez le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe auxquels vous souhaitez que la caméra se connecte. Dirigez la caméra vers le code QR de l'application mobile, à une distance d'environ 20cm (environ 7 pouces) jusqu'à ce que la caméra émette un son "Di", qui indique que le scan est réussi et que le couplage est activé.



Information en Ligne

- Téléchargez
https://www.fs.com/fr/products_support.html
- Centre d'assistance
https://www.fs.com/fr/service/fs_support.html
- Contactez-nous
https://www.fs.com/fr/contact_us.html

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux dû à sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans les 30 jours suivant la réception de la marchandise. Ceci exclut les articles fabriqués sur mesure ou les solutions personnalisées.



Garantie : La caméra dôme réseau bénéficie d'une garantie limitée de 2 ans contre tout défaut matériel ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page suivante :

<https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>



Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur la procédure de retour à l'adresse suivante :

https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html

Compliance Information

FCC

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC ID: 2A2PW154789

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE

FS.COM GmbH hereby declares that this device is in compliance with the Directive 2014/30/EU and 2014/35/EU and 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at www.fs.com/company/quality_control.html

Die FS.COM GmbH erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/35/EU und 2014/53/EU konform ist. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.fs.com/de/company/quality_control.html

FS.COM GmbH déclare par la présente que cet appareil est conforme à la Directive 2014/30/UE et 2014/35/UE et 2014/53/UE. Une copie de la Déclaration UE de Conformité est disponible sur https://www.fs.com/fr/company/quality_control.html

FS.COM LIMITED

24F, Infore Center, No.19, Haitian 2nd Rd,
Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan
District, Shenzhen City

FS.COM GmbH

NOVA Gewerbepark Building 7, Am
Gfild 7, 85375 Neufahrn bei Munich, Germany

IC

CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(A)/NMB-3(A).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (a) / nmb - 3 (a).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian Information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du

Canada établies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 30cm between the radiator & your body.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 30 cm entre le radiateur et votre corps.

UKCA

Hereby, FS.COM Innovation Ltd declares that this device is in compliance with the Directive SI 2016 No. 1091 and SI 2016 No. 1101 and SI 2016 No. 1206.

Q.C. PASSED

Copyright © 2022 FS.COM All Rights Reserved.