

IPC501-2X4M-B

FIXED NETWORK BULLET CAMERA

FESTE NETZWERK-BULLET-KAMERA

CAMÉRA RÉSEAU BULLET FIXE

固定バレット型ネットワークカメラ

Quick Start Guide **V3.0**


Quick Start Guide

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド


Introduction

Thank you for choosing the Fixed Network Bullet Camera. This guide is designed to familiarize you with the structure of the camera and describes how to deploy it in your network.




IPC501-2X4M-B

Accessories



Waterproof Kit x1



Screw Kit x1



Drill Template Sticker x1




Torx Wrench x1



NOTE: The accessories may vary from illustration, please prevail in kind.

Hardware Overview



No.	Ports & Button	Description
1	Power Interface	Connect to the DC 12V power
2	Ethernet Interface	Connect to the Ethernet cable
3	Audio Interface	Connect to the external device
4	Alarm Interface	Input/output the alarm signal
5	Micro SD Card Slot	Insert the Micro SD card to get a local storage
6	Reset Button	Press it to restore the factory default settings

Installation Requirements

Precautions


- Make sure that the working temperature is maintained at -30°C~60°C and that the relative humidity is <95%.
- Keep the camera with good ventilation from excessive pressure vibration, dust, corrosive gases, and intensive electromagnetic radiation.
- Place the device on a flat surface. Unless otherwise specified, do not stack devices.
- The connectors of the tail cable, waterproof box, corrugated pipe, and PVC pipe must be fully protected.
- Keep the protective film on the cover during installation.
- Using the device may involve the collection of personal information such as the face, fingerprint, license plate number, email, phone number, or GPS.
- Take proper waterproof measures before using the device outdoors.

Maintenance

- Clean the lens or dome cover gently from the center outward using a lens cleaning cloth. If necessary, use the cloth dipped with detergent.
- Do not use organic solvents when cleaning the dome cover.


Installation

Inserting the SD Card (Optional)



Remove the slot cover of the camera to insert the Micro SSD card (purchased separately).

Installing the Waterproof Kit (Optional)



Install the supplied waterproof kit to the Ethernet cable.




NOTE: Please use self-adhesive waterproof tape (purchased separately) to protect the cable.


Mounting the Camera

Ceiling Mounting


The ceiling mounting is similar to the wall mounting. This part takes the former as an example.




1. Paste the drill template sticker. Drill 40mm-depth holes with a $\Phi 6-6.5\text{mm}$ drill bit and knock the supplied wall plugs into the holes.



2. Fix the camera on the wall with the supplied screws.




3. Loosen the screws on the universal joint with the Torx wrench.



4. Rotate the universal joint to a suitable position, and tighten the screws.


Connecting the Power

Connecting to the PoE Device



Use an Ethernet cable to connect the Ethernet interface of the camera to the PoE port on a PoE device, such as a PoE switch or a PoE NVR.

Connecting to the PoE Device



Use the power adapter (purchased separately) to connect the power interface of the camera to the local power source.


Camera Login

Before you begin, check that:

- Your camera is operating properly and connected to the network.
- The PC you are using is installed with Chrome 45 or later.

Follow these steps to log in to your camera through the Web:

1. Open your browser, input the IP address of your camera in the address bar, and then press Enter to open the login page. The default IP is **192.168.1.13**.
2. Enter the default username and password (**admin/admin**) and then click **Login**.



SFS IPC501-2X4M-B

Username

Password

☒ Live View



NOTE: 1. DHCP is enabled by default. If a DHCP server is used in your network, your camera may be assigned an IP address, and you need to use the assigned IP address to log in.

2. You may need to install a plug-in at your first login. Please follow the on-screen instructions to complete the installation and then open the browser again to log in.

3. The default password is intended only for your first login. To ensure security, please change the password after your first login. You are strongly recommended to set a strong password of at least nine characters including all three elements: digits, letters, and special characters.

4. If the password has been changed, please use the new password to log in.

Online Resources

- Download https://www.fs.com/products_support.html
- Help Center https://www.fs.com/service/fs_support.html
- Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom-made items or tailored solutions.




Warranty: The product enjoys a 3-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at <https://www.fs.com/policies/warranty.html>



Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Feste Netzwerk-Bullet-Kamera entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau der Kamera vertraut machen und beschreibt, wie Sie sie in Ihrem Netzwerk einsetzen.




IPC501-2X4M-B

Zubehör



Dichtungssatz x1



Schraubenset x1



Aufkleber Bohrschablone x1




Torx-Schlüssel x1



HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass das Zubehör von der Abbildung abweichen kann.

Hardware-Übersicht

DE



Nr.	Ports & Taste	Beschreibung
1	Stromschnittstelle	Verbindung für den DC-Strom mit 12 V.
2	Ethernet-Schnittstelle	Verbindung für das Ethernet-Kabel
3	Audio-Schnittstelle	Verbindung für das externe Gerät
4	Alarm-Schnittstelle	Eingang/Ausgang des Alarmsignals
5	Micro SD-Kartensteckplatz	Legen Sie die Micro SD-Karte ein, um einen lokalen Speicher zu schaffen.
6	Reset-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Installationsvoraussetzungen

Vorsichtsmaßnahmen


- Achten Sie darauf, dass die Betriebstemperatur bei $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ und die relative Luftfeuchtigkeit bei $<95\%$ liegt.
- Schützen Sie die Kamera bei guter Belüftung vor übermäßigen Druckschwingungen, Staub, korrosiven Gasen und intensiver elektromagnetischer Strahlung.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Sofern nicht anders angegeben, dürfen Sie die Geräte nicht stapeln.
- Die Anschlüsse des Anschlusskabels, der wasserdichten Box, des Wellrohrs und des PVC-Rohrs müssen vollständig geschützt werden.
- Lassen Sie die Schutzfolie während der Installation auf der Abdeckung.
- Die Verwendung des Geräts kann die Erfassung von persönlichen Daten wie Gesicht, Fingerabdruck, Kennzeichen, E-Mail, Telefonnummer oder GPS erfordern.
- Treffen Sie entsprechende Dichtungsmaßnahmen, bevor Sie das Gerät im Freien verwenden.

Wartung

- Reinigen Sie das Objektiv oder die Kuppelabdeckung vorsichtig von der Mitte nach außen mit einem Objektivreinigungstuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein Reinigungsmittel getränktes Tuch.
- Verwenden Sie für die Reinigung der Kuppelabdeckung keine organischen Lösungsmittel.


Installation

Einsetzen der SD-Karte (optional)



Entfernen Sie die Steckplatzabdeckung der Kamera, um die Micro-SD-Karte (separat erhältlich) einzulegen.

Installieren des Dichtungssatzes (optional)



Bringen Sie den mitgelieferten Dichtungssatz am Ethernet-Kabel an.




HINWEIS: Verwenden Sie zum Schutz des Kabels selbstklebendes wasserdichtes Band (separat erhältlich).


Montage der Kamera

Decken-Montage


Die Decken-Montage ist ähnlich wie die Wand-Montage. In diesem Teil wird die Decken-Montage als Beispiel verwendet.




1. Kleben Sie den Aufkleber mit der Bohrschablone auf. Bohren Sie mit einem $\Phi 6-6,5$ mm-Bohrer 40 mm tiefe Löcher und schlagen Sie die mitgelieferten Dübel in die Löcher.



2. Befestigen Sie die Kamera mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.




3. Lösen Sie die Schrauben am Universalgelenk mit dem Torx-Schlüssel.



4. Drehen Sie das Universalgelenk in eine geeignete Position und ziehen Sie die Schrauben fest.


Anschließen der Stromversorgung

Anschließen des PoE-Geräts



Verbinden Sie die Ethernet-Schnittstelle der Kamera über ein Ethernet-Kabel mit dem PoE-Port eines PoE-Geräts, z. B. eines PoE-Switches oder eines PoE-NVRs.

Anschluss an den Netzadapter



Verwenden Sie den (separat erhältlichen) Netzadapter, um die Stromschnittstelle der Kamera mit der Stromquelle vor Ort zu verbinden.


Kamera-Anmeldung

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob:

- Ihre Kamera ordnungsgemäß funktioniert und mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Der von Ihnen verwendete PC ist mit Chrome 45 oder höher ausgestattet ist.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich über das Internet bei Ihrer Kamera anzumelden:

1. Öffnen Sie Ihren Browser, geben Sie die IP-Adresse Ihrer Kamera in die Adressleiste ein und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Anmeldeseite zu öffnen. Die Standard-IP lautet **192.168.1.13**.
2. Geben Sie den Standard-Benutzernamen und das Standard-Passwort (**admin/admin**) ein, und klicken Sie dann auf **Login**.



FS IPC501-2X4M-B

Username

Password

☒ Live View



HINWEIS: 1. DHCP ist standardmäßig aktiviert. Wenn in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server verwendet wird, wird Ihrer Kamera möglicherweise eine IP-Adresse zugewiesen. Sie müssen die zugewiesene IP-Adresse verwenden, um sich anzumelden.

2. Möglicherweise müssen Sie bei der ersten Anmeldung ein Plug-In installieren. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Öffnen Sie dann den Browser erneut, um sich anzumelden.
3. Das Standard-Passwort ist nur für Ihre erste Anmeldung gedacht. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ändern Sie bitte das Passwort nach der ersten Anmeldung. Es wird dringend empfohlen, ein sicheres Passwort mit mindestens neun Zeichen festzulegen, das alle drei Elemente enthält: Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen.
4. Wenn das Passwort geändert wurde, verwenden Sie bitte das neue Passwort, um sich anzumelden.

Online-Ressourcen

- Download https://www.fs.com/de/products_support.html
- Hilfecenter https://www.fs.com/de/service/fs_support.html
- Kontakt https://www.fs.com/de/contact_us.html

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden, dass wir bei Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware anbieten. Dies gilt nicht für Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.



Garantie: Für das Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von 3 Jahren auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten über die Garantie finden Sie hier:

<https://www.fs.com/de/policies/warranty.html>




Rückgabe: Wenn Sie den/die Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren hier:

https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html


Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la Caméra Réseau Bullet Fixe. Ce guide est conçu pour vous familiariser avec la caméra et décrit comment procéder à son installation.




IPC501-2X4M-B

Accessoires



Kit d'Étanchéité x1



Kit de Vis x1



Autocollant de Schéma
de Perçage x1




Clé Torx x1



NOTE : Les accessoires peuvent varier par rapport à l'illustration, veuillez en tenir compte.

Présentation du Matériel



No.	Ports & Bouton	Description
1	Interface d'Alimentation	Connectez-vous à l'alimentation DC 12V
2	Interface d'Ethernet	Connectez-vous au câble Ethernet
3	Interface d'Audio	Connectez-vous à l'appareil externe
4	Interface d'Alarme	Entrée/sortie du signal d'alarme
5	Emplacement pour Carte Micro SD	Insérez la carte Micro SD pour obtenir un stockage local
6	Bouton de Reset	Appuyez dessus pour restaurer les paramètres d'usine par défaut

Conditions d'Installation

Précautions à Prendre


- Assurez-vous que la température de fonctionnement est maintenue à -30 °C ~ 60 °C et que l'humidité relative est de <95%.
- Protégez l'appareil photo des vibrations à pression excessive, de la poussière, des gaz corrosifs et des rayonnements électromagnétiques intensifs.
- Placez l'appareil sur une surface plane. Sauf indication contraire, n'empilez pas les appareils.
- Les connecteurs du câble de queue, de la boîte étanche, du tuyau ondulé et du tuyau en PVC doivent être entièrement protégés.
- Conservez le film protecteur sur le couvercle pendant l'installation.
- L'utilisation de l'appareil peut impliquer la collecte d'informations personnelles telles que le visage, l'empreinte digitale, le numéro de plaque d'immatriculation, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone ou le GPS.
- Prenez les mesures d'étanchéité appropriées avant d'utiliser l'appareil à l'extérieur.

Maintenance

- Nettoyez délicatement l'objectif ou le couvercle du dôme du centre vers l'extérieur à l'aide d'un chiffon de nettoyage de l'objectif. Si nécessaire, utilisez le chiffon imbibé de détergent.
- N'utilisez pas de solvants organiques lors du nettoyage du couvercle du dôme.


Installation

Insertion de la Carte SD (en option)



Retirez le couvercle de la fente de l'appareil photo pour insérer la carte Micro SSD (achetée séparément).

Installation du kit d'Étanchéité (en option)



Installez le kit étanche fourni sur le câble Ethernet.




NOTE : Veuillez utiliser du ruban adhésif imperméable (acheté séparément) pour protéger le câble.


Montage de la Caméra

Montage au Plafond


Le montage au plafond est similaire au montage mural. Cette partie prend le premier comme exemple.




1. Collez l'autocollant du gabarit de forage. Percez des trous de 40 mm de profondeur avec un foret $\Phi 6,5$ mm et enfoncez les chevilles fournies dans les trous.



2. Fixez la caméra au mur à l'aide des vis fournies.




3. Desserrez les vis du joint universel à l'aide de la clé Torx.



4. Faites pivoter le joint universel dans une position appropriée et serrez les vis.


Branchement de l'Alimentation

Connexion du Dispositif PoE



Utilisez un câble Ethernet pour connecter l'interface Ethernet de la caméra au port PoE d'un dispositif PoE, tel qu'un switch PoE ou un NVR PoE.

Connexion de l'Adaptateur d'Alimentation



Utilisez l'adaptateur d'alimentation (acheté séparément) pour connecter l'interface d'alimentation de la caméra à la source d'alimentation locale.


Connexion à la Caméra

Avant de commencer, vérifiez que :

- Votre caméra fonctionne correctement et est connectée au réseau.
- Le PC que vous utilisez est équipé de Chrome 45 ou d'une version ultérieure.

Procédez de la manière suivante pour vous connecter à la caméra via le Web :

1. Ouvrez votre navigateur, saisissez l'adresse IP de votre caméra dans la barre d'adresse, puis appuyez sur Entrée pour ouvrir la page de connexion. L'adresse IP est par défaut **192.168.1.13**.
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe déterminés par défaut (**admin/admin**), puis cliquez sur **Login** (Connexion).



The image shows a web browser window displaying the login page for an IPC501-2X4M-B camera. The header bar is grey and contains the 'FS' logo on the left and the model number 'IPC501-2X4M-B' on the right. The main content area is white and contains the following elements: a 'Username' label followed by a text input field containing 'admin'; a 'Password' label followed by a text input field containing six asterisks; a checkbox labeled 'Live View' which is checked; and two buttons at the bottom, 'Login' and 'Reset', both in grey.



- NOTE :** 1. DHCP est activé par défaut, Si un serveur DHCP est utilisé dans votre réseau, une adresse IP peut être attribuée à votre caméra et vous devez utiliser l'adresse IP attribuée pour vous connecter.
2. Vous devrez peut-être installer un plug-in lors de votre première connexion. Veuillez suivre les instructions à l'écran pour terminer l'installation, puis ouvrez à nouveau le navigateur pour vous connecter.
3. Le mot de passe par défaut n'est destiné qu'à votre première connexion. Pour plus de sécurité, veuillez modifier le mot de passe après votre première connexion. Il est fortement recommandé de définir un mot de passe fort d'au moins neuf caractères, y compris les trois éléments : chiffres, lettres et caractères spéciaux.
4. Si le mot de passe a été modifié, veuillez utiliser le nouveau mot de passe pour vous connecter.

Informations en Ligne

- Téléchargez https://www.fs.com/fr/products_support.html
- Centre d'Assistance https://www.fs.com/fr/service/fs_support.html
- Contactez-nous https://www.fs.com/fr/contact_us.html

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux en raison de sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Cette garantie ne s'applique pas aux articles fabriqués sur mesure ou aux solutions personnalisées.



Garantie : Ce produit bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page :

<https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html>




Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur les modalités de retour à la page :

https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html


イントロダクション

このたびは、固定バレット型ネットワークカメラをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。本ガイドは、カメラの構造とネットワークへの導入方法について説明します。




IPC501-2X4M-B

アクセサリ



防水キットx1



ネジキットx1



ドリル用テンプレート
ステッカーx1




トルクスレ
ンチx1



注: アクセサリーのイラストは参考用です。

ハードウェアの概要



No.	ポート & ボタン	説明
1	電源インターフェース	DC 12V電源に接続する
2	イーサネットインターフェース	イーサネットケーブルに接続する
3	音声インターフェース	外部機器に接続する
4	アラームインタフェース	アラーム信号を入出力する
5	Micro SDカードスロット	Micro SDカードを挿入してローカルストレージを取得
6	リセットボタン	押すと工場出荷時のデフォルト設定に戻る

設置要件

注意事項


- 動作温度が-30℃ ～ 60℃に保たれ、相対湿度が95%未満であることを確認してください。
- 過度の圧力振動、ほこり、腐食性ガス、強い電磁波を避け、換気を良くして保管してください。
- デバイスは平らな場所に置いてください。特に指定がない限り、デバイスを積み重ねないでください。
- テールケーブル、防水ボックス、コルゲートパイプ、PVCパイプのコネクタは完全に保護してください。
- 設置中はカバーに保護フィルムを貼ったままにしてください。
- デバイスを使用する際、顔、指紋、ナンバープレート、電子メール、電話番号、GPSなどの個人情報を収集する場合があります。
- 屋外で使用する前に、適切な防水対策を行ってください。

メンテナンス

- レンズやドームカバーは、レンズクリーニングクロスで中心から外側に向かってやさしくクリーニングしてください。必要に応じて、洗剤に浸した布を使用してください。
- ドームカバーのクリーニングには有機溶剤は使用しないでください。


取り付け

SDカードの挿入(任意)



カメラのスロットカバーを取り外し、Micro SDカード(別売り)を挿入します。

防水キットの取り付け(任意)



付属の防水キットをイーサネットケーブルに取り付けます。




注: ケーブルを保護するには、粘着防水テープ (別売り) を使用してください。


カメラの取り付け

天井取り付け


天井への取り付けは壁への取り付けと似ています。ここでは前者を例に説明します。




1. ドリルテンプレートのシールを貼り付けます。Φ6-6.5mmのドリルビットで深さ40mmの穴を開け、付属のウォールプラグを穴に打ち込みます。



2. 付属のネジでカメラを壁に固定します。




3. トルクスレンチを使用してユニバーサルジョイントのネジを緩めます。



4. ユニバーサルジョイントを適切な位置まで回転させ、ネジを締めます。


電源の接続

PoEデバイスに接続する



イーサネットケーブルを使用して、カメラのイーサネットインターフェイスをPoEスイッチやPoE NVRなどのPoEデバイスのPoEポートに接続します。

電源アダプタに接続する



電源アダプタ(別売り)を使用して、カメラの電源インターフェースをローカル電源に接続します。


カメラへのログイン

ログイン前に以下の項目を確認してください。

- カメラが正しく動作し、ネットワークに接続されていること
- お使いのPCにChrome 45以降がインストールされていること

また、以下の手順に従って、Webからカメラにログインしてください。

1. ブラウザを開き、アドレスバーにカメラのIPアドレスを入力し、Enterキーを押してログインページを開きます。デフォルトのIPアドレスは「192.168.1.13」です。
2. デフォルトのユーザー名 (admin) パスワード (admin) を入力し、「Login」をクリックします。



FS IPC501-2X4M-B

Username

Password

☒ Live View



- 注:** 1. DHCPはデフォルトで有効になっています。ネットワークでDHCPサーバーが使用されている場合、カメラにIPアドレスが割り当てられることがあります。その場合、割り当てられたIPアドレスを使用してログインしてください。
2. 初回ログイン時にプラグインのインストールが必要な場合があります。画面の指示に従ってインストールを完了し、再度ブラウザを開いてログインしてください。
3. セキュリティ確保のため、初回ログイン以降はデフォルトのパスワードを変更してください。また、数字、アルファベット、特殊文字を含む9文字以上の強力なパスワードを設定してください。
4. パスワードを変更した場合は、新しいパスワードでログインしてください。

オンラインリソース

- ダウンロード https://www.fs.com/jp/products_support.html
- ヘルプセンター https://www.fs.com/jp/service/fs_support.html
- お問い合わせ https://www.fs.com/jp/contact_us.html

製品保証

FSは、カスタム製品又はカスタムソリューションを除き、当社の過失による製品の破損や不良品があった場合、お客様が製品を受け取った日から30日以内に無料で返品、交換をすることを保証します。



製品保証：本製品は、材料または製造上の欠陥に対して3年間の限定保証を提供します。保証の詳細については、下記のURLをご参照ください。

<https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html>



返品/交換: 返品、交換を希望される場合、下記のURLをご参照ください。

https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html