

SP650

CONFERENCE SPEAKERPHONE

KONFERENZ-FREISPRECHEINRICHTUNG

HAUT-PARLEUR POUR VIDÉOCONFÉRENCE

会議用スピーカー

Quick Start Guide V2.0

Quick Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

クイックスタートガイド

Introduction

Thank you for choosing the SP650 Conference Speakerphone. This guide is designed to familiarize you with the structure of the speakerphone and describes how to deploy it in your conferences.

EN



SP650

Accessories



USB Cable x1



Power Adapter x1



Ethernet Cable x1



Plug Adapter (UK) x1



Plug Adapter (EU) x1



Plug Adapter (US) x1

NOTE: The accessories may vary from illustration, please prevail in kind.

NOTE: This power cord is an exclusive product for AC adapters. Do not use this power cord with other devices. Also, do not use this power cord with other AC adapters.

Hardware Overview

Ports



No.	Ports
1	LAN Output (NEXT)
2	USB Type-C
3	LAN Input (PREVIOUS)
4	DC Power Input

Buttons



No.	Buttons
1	Answer Call
2	Volume Down
3	Mute Microphone
4	Volume Up
5	End/Reject Call

NOTE: The **Answer Call** button and the **End/Reject Call** button are software-dependent.

Installation Requirements

- Store or use the device in a proper environment that meets requirements, including but not limited to temperature, humidity, ventilation, dust, corrosive gases, and electromagnetic radiation.
- Make sure the device is securely installed or placed on a flat surface.
- Unless otherwise specified, do not stack devices.
- Unauthorized dismantlement and strong force may damage the device. Do not attempt to service the product yourself. Contact a trained professional for maintenance.

Precautions

- Constant high-volume sounds can harm human hearing.
- Using the product may involve the collection of personal information such as the face, fingerprint, license plate number, email, phone number, or GPS.

Connecting the Speakerphone



Option 1: Connect the speakerphone to the laptop by using a USB cable.



Option 2: 1. Select any one speakerphone as the master speakerphone.
2. Connect the master speakerphone to a DC power supply.
3. Connect the master speakerphone to a laptop with the USB cable.
4. Connect the LAN input/LAN output port of the master device to the LAN input/output port of the other speakerphones with the Ethernet cable for five-level cascade technology.

Product Warranty

FS ensures our customers that for any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 days from the day you receive your goods. This excludes any custom-made items or tailored solutions.

Warranty: The product enjoys a 2-year limited warranty against defects in materials or workmanship. For more details about the warranty, please check at https://www.fs.com/policies/warranty.html

Return: If you want to return item(s), information on how to return can be found at https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Online Resources

For additional technical documents, visit:
https://www.fs.com/technical_documents.html

Download the FS App

Scan the QR code to download and install the FS app from the App Store or Google Play Store or go to
https://www.fs.com/appdownload.html

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Konferenz-Freisprecheinrichtung SP650 entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau der Freisprecheinrichtung vertraut machen und beschreibt, wie Sie sie in Ihren Konferenzen einsetzen können.



SP650

Zubehör



USB-Kabel x1



Netzadapter x1



Ethernet-Kabel x1



Steckeradapter (UK) x1



Steckeradapter (EU) x1



Steckeradapter (US) x1

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass das Zubehör von der Abbildung abweichen kann.

HINWEIS: Dieses Netzkabel ist ein exklusives Produkt für AC-Adapter. Verwenden Sie dieses Netzkabel nicht mit anderen Geräten. Verwenden Sie dieses Netzkabel auch nicht mit anderen Netzteilen.

Hardware-Übersicht

Ports



Nr.	Port
1	LAN-Ausgang (NEXT)
2	USB Type-C
3	LAN-Eingang (VORHERIG)
4	DC Stromeingang

Tasten



Nr.	Taste
1	Anruf beantworten
2	Lautstärke verringern
3	Mikrofon stummschalten
4	Lautstärke erhöhen
5	Anruf beenden/abweisen

HINWEIS: Die Schaltflächen „**Anruf annehmen**“ und „**Anruf beenden/ablehnen**“ sind softwareabhängig.

Installationsanforderungen

- Lagern oder verwenden Sie das Gerät in einer geeigneten Umgebung, die die Anforderungen erfüllt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung, Staub, korrosive Gase und elektromagnetische Strahlung.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert oder auf einer ebenen Fläche aufgestellt ist.
- Sofern nicht anders angegeben, stapeln Sie die Geräte nicht.
- Unbefugte Demontage und starke Krafteinwirkung können das Gerät beschädigen. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten. Wenden Sie sich für die Wartung an Fachpersonal.

Sicherheitsvorkehrungen

- Ständige Geräusche mit hoher Lautstärke können das menschliche Gehör schädigen.
- Bei der Verwendung des Produkts können persönliche Informationen wie Gesicht, Fingerabdruck, Kfz-Kennzeichen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder GPS-Daten erfasst werden.

Anschließen der Freisprecheinrichtung



Option 1: Schließen Sie die Freisprecheinrichtung über ein USB-Kabel an den Laptop an.



Option 2: 1. Wählen Sie eine beliebige Freisprecheinrichtung als Haupt-Freisprecheinrichtung aus.
2. Schließen Sie die Haupt-Freisprecheinrichtung an eine DC-Stromquelle an.
3. Schließen Sie die Haupt-Freisprecheinrichtung über das USB-Kabel an einen Laptop an.
4. Verbinden Sie den LAN-Eingang/LAN-Ausgang des Hauptgeräts über das Ethernet-Kabel mit dem LAN-Eingang/Ausgang der anderen Freisprecheinrichtungen für die Cascade-Technologie mit fünf Ebenen.

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden, dass wir bei Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware anbieten. Dies gilt nicht für Sonderanfertigungen oder maßgeschneiderte Lösungen.

Garantie: Für die Produkte gilt eine beschränkte Garantie von 2 Jahren auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten über die Garantie finden Sie unter https://www.fs.com/de/policies/warranty.html

Rückgabe: Wenn Sie den/die Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen zum Rückgabeverfahren unter https://www.fs.com/de/policies/day_return_policy.html

Online-Ressourcen

Weitere technische Dokumente finden Sie hier:
https://www.fs.com/de/technical_documents.html

Holen Sie sich die FS App

Scannen Sie den QR-Code, um die FS App aus dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen und zu installieren, oder gehen Sie auf https://www.fs.com/de/appdownload.html

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le Haut-parleur de Conférence SP650. Ce guide est conçu pour vous familiariser avec la structure du haut-parleur et décrit comment le déployer dans vos conférences.



SP650

Accessoires



Câble USB x1



Adaptateur d'Alimentation x1



Câble Ethernet x1



Adaptateur de Prise (Royaume-Uni) x1



Adaptateur de Prise (Europe) x1



Adaptateur de Prise (États-Unis) x1

NOTE : Les accessoires peuvent varier par rapport à l'illustration, veuillez en tenir compte.

NOTE : Ce cordon d'alimentation est un produit exclusif pour les adaptateurs AC. N'utilisez pas ce cordon d'alimentation avec d'autres appareils. N'utilisez pas non plus ce cordon d'alimentation avec d'autres adaptateurs AC.

Aperçu du Matériel

Ports



No.	Ports
1	Sortie LAN (NEXT)
2	USB Type-C
3	Entrée LAN (PRÉCÉDENT)
4	Entrée Alimentation DC

Boutons



No.	Boutons
1	Répondre à l'Appel
2	Réduction du Volume
3	Microphone en Sourdine
4	Augmentation du Volume
5	Terminer/Rejeter un Appel

NOTE : les boutons **Répondre à l'appel** et **Terminer/Refuser l'appel** dépendent du logiciel.

Exigences d'Installation

- Stockez ou installez l'appareil dans un environnement approprié qui répond aux exigences, notamment en ce qui concerne la température, l'humidité, la ventilation, la poussière, les gaz corrosifs et les radiations électromagnétiques.
- Veillez à ce que l'appareil soit solidement installé ou placé sur une surface plane.
- Sauf indication contraire, ne pas empiler les appareils.
- Un démontage non autorisé et une force excessive peuvent endommager l'appareil. Ne pas effectuer des opérations de réparation sur l'appareil soi-même. Contactez un professionnel qualifié pour la maintenance.

Précautions d'emploi

- Des bruits constants à volume élevé peuvent nuire à l'ouïe humaine.
- L'utilisation du produit peut impliquer la collecte d'informations personnelles telles que les visages, les empreintes digitales, les numéros de plaque d'immatriculation, les adresses électroniques, les numéros de téléphone ou les données GPS.

Connexion du haut-parleur



Option 1 : Connecter le haut-parleur à l'ordinateur portable à l'aide d'un câble USB.



Option 2 : 1. Sélectionnez un haut-parleur quelconque comme haut-parleur principal.
2. Connecter le haut-parleur principal à une alimentation en courant continu.
3. Connecter le haut-parleur principal à un ordinateur portable à l'aide du câble USB.
4. Connecter le port d'entrée/de sortie LAN de l'appareil maître au port d'entrée/de sortie LAN des autres haut-parleurs avec le câble Ethernet pour la connexion en cascade à cinq niveaux.

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux dû à sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Ceci exclut les articles faits sur mesure ou les solutions personnalisées.

Garantie : Ce produit bénéficie d'une garantie limitée de 2 ans contre les défauts matériels ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page suivante https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html

Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur la procédure de retour sur la page suivante https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html

Informations en Ligne

Pour obtenir des documents techniques supplémentaires, consultez le site : https://www.fs.com/fr/technical_documents.html

Télécharger l'Application FS

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application FS à partir de l'App Store ou du Google Play Store ou allez sur https://www.fs.com/fr/appdownload.html

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

イントロダクション

このたびは、SP650会議用スピーカーをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。本ガイドは、スピーカーの概要と会議への導入方法について説明します。



SP650

アクセサリー



USBケーブル x1



電源アダプタ x1



イーサネットケーブル x1



プラグアダプタ(UK) x1



プラグアダプタ(EU) x1



プラグアダプタ(US) x1

注: アクセサリーの図は参考用です。

注: この電源コードは、ACアダプタ専用です。この電源コードは、他の機器には使用しないでください。また、この電源コードを他のACアダプタに使用しないでください。

ハードウェアの概要

ポート



No.	ポート
1	LAN出力（NEXT）
2	USB Type-C
3	LAN入力 (前)
4	DC電源入力

ボタン



No.	ボタン
1	応答
2	音量ダウン
3	マイクミュート
4	音量アップ
5	通話の終了/拒否

注: 通話応答ボタンと通話終了/拒否ボタンはソフトウェアに依存します。

設置要件

- 温度、湿度、換気、ほこり、腐食性ガス、電磁放射など、要件を満たす適切な環境でデバイスを保管または使用してください。
- デバイスが確実に取り付けられているか、平らな面に置かれていることを確認してください。
- 特に指定がない限り、デバイスを積み重ねないでください。
- 許可なく分解したり、強い力を加えたりすると、デバイスが損傷することがあります。製品を自分で修理しようとしないでください。メンテナンスは、訓練を受けた専門家にお問い合わせください。

注意事項

- 常に大音量で鳴らすと、人の聴覚に悪影響を与える可能性があります。
- 本製品を使用する際、顔、指紋、ナンバープレート、電子メール、電話番号、GPSなどの個人情報が収集される場合があります。

スピーカーフォンの接続



オプション1: USBケーブルを使用してスピーカーフォンをノートパソコンに接続します。



オプション2: 1. いずれかのスピーカーフォンをマスタースピーカーフォンとして選択します。
2. マスタースピーカーホンをDC電源に接続します。
3. USBケーブルでマスタースピーカーホンをノートパソコンに接続します。
4. マスターデバイスのLAN入力/LAN出力ポートを、5レベルカスケード技術用のイーサネットケーブルで他のスピーカーフォンのLAN入力/出力ポートに接続します。

製品保証

FSは、カスタム製品又はカスタムソリューションを除き、当社の過失による製品の破損や不良品があった場合、お客様が製品を受け取った日から30日以内に無料で返品、交換をすることを保証します。

製品保証：本製品は、材料または製造上の欠陥に対して2年間の限定保証を提供します。保証の詳細については, 下記のURLをご参照ください。
https://www.fs.com/jp/policies/warranty.html

返品/交換: 返品、交換を希望される場合、下記のURLをご参照ください。
https://www.fs.com/jp/policies/day_return_policy.html

オンラインリソース

その他の技術資料については、下記のURLをご参照ください。
https://www.fs.com/jp/technical_documents.html

FSアプリをダウンロード

QRコードを読み取り、App StoreまたはGoogle Playストアから FSアプリをダウンロードしてインストールできます。若しくは下記のURLにアクセスしてください。https://www.fs.com/jp/appdownload.html

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

Q.C. PASSED

Copyright © 2025 FS.COM All Rights Reserved.